

MANUEL D'UTILISATION

LOGAPASS

V3.0



LOGAPASS

MANUEL D'UTILISATION

- 1- Présentation
- 2- Paramètres Utilitaires Technique
- 3- Gestion des utilisateurs
- 4- Consultation Édition



1- PRESENTATION

Le logiciel **LOGAPASS** permet de paramétrer, gérer, consulter les clefs électroniques texas-key ou badges et les centrales de contrôle d'accès **TEXAS** ou de Bornes d'énergie **QUEBEC**.

Rappel :

Le système **LOGAPASS** est basé sur le principe du chargement de la clef ou de la carte électronique des informations d'autorisation d'accès et de distribution d'énergie.

Les centrales de contrôle d'accès ne connaissent que leur **zone**, la **date et heure**, et le **mode de fonctionnement**.

En conséquence le logiciel sert principalement à **introduire dans les clefs ou les badges** les différents paramètres **d'autorisation** et de **fonctionnement**.

En règle générale les centrales sont paramétrées une fois pour toute soit par l'installateur soit par le client (à l'aide d'un terminal spécifique).

Ce procédé (fiable, et efficace) permet d'installer dans des lieux géographique distant de nombreux contrôle d'accès sans avoir à installer un câblage spécifique.

Pour pouvoir transférer les données paramétrées par le logiciel dans la clé ou le badge électronique, un encodeur spécifique est installé sur le PC.

Dans le cas d'une Borne d'eau ou d'électricité, les parties de gestion les plus importantes sont les deux compteurs **EAU** et **ELECTRICITE** qui servent à définir les temps de mise en marche des commandes d'électrovanne ou de relais électrique.

Les bornes d'eau peuvent avoir des zones différentes (pour différencier plusieurs bornes) et l'utilisation ou non de la borne est considéré comme un accès.

Accès au Logiciel

Le logiciel est protégé par un mot de passe en deux parties. (ce qui permet d'identifier l'utilisateur et son mot de passe).



L'accès au logiciel est protégé par un couple identifiant (*nom opérateur*) et code (*mot de passe*).

Par défaut :


Opérateur : **SUPERVISOR**
Code : **CODE**

Les mots de passe et les codes y afférents sont paramétrables dans la fenêtre paramétrage.

Pour une démonstration les codes sont **DEMO** et **DEMO** (simulation automatique de l'encodage d'une clef et de récupération de données en mode TELECONTROL).

2 – Paramètres Utilitaires Techniques

Toutes ces fonctions permettent de définir l'environnement de fonctionnement du système de contrôle d'accès.



PARAMETRAGE GENERAL:

Général

Version/Langage/Publicité: Paramétré par DataComSys

Site: Code site du client (défini par DataComSys)

LICENCE: Permet de saisir une nouvelle clef de licence. (voir installation du logiciel).

Code Agence: Dans le cas d'utilisation en multi-sites, N° de l'Agence. (1-9)

Nom de L'agence: Dans le cas d'utilisation en multi-sites, Nom de L'agence.

Thème Port de plaisance: Si cette case est cochée, le thème général de présentation sera celui type port de plaisance, c'est dire que sera mis en avant dans les listes et présentations le nom du bateau, le N° d'emplacement (sinon c'est l'adresse).

Image de Fond: Image du fond d'écran de la première page de LOGAPASS.

Ajouts de jetons: Permet de valider la fonction de rajout de jetons (écrasement) sinon le nombre de jetons saisi écrase l'ancien.

Incrémentation Manuelle: Si cette case est cochée, la saisie du numéro de clefs ou badges est entièrement libre (cartes déjà numérotées). Sinon il est proposé automatiquement par le logiciel (standard).

Les clefs ou badges rendus sont supprimés: Si cette case est cochée, avec la fonction rendu clé, la clé est supprimée de la base.

TEXAT-EXTEND: Réservé DataComSys (type de centrale de contrôle d'accès).

Clé /badges

Paramétrage général

Paramétrage Général

ABANDON OK

Général Clé / Badges Communication Facturation Import / Export

Type de lecteur

☒ Clé texas
☐ Clé compatible
☐ Carte RFID

Generation

Date fin validité:

Libellés complémentaires clés

Jeton1
Jeton2

Unité eau

Unité électricité

☐ MODE KW

- Génération:** Permet de définir le N° de "génération de clef" ou de "carte", défini par le DataComSys.
- Clé texas:** Défini par DataComSys – type de clé électronique.
- Clé Compatible:**
- Carte RFID:**
- Date de fin de Validité:** Défini la date de fin de validité d'utilisation de la clé, proposée par défaut.
- Unité Eau:** Libellé des unité d'Eau (Litres, Galons ..)
- Unité Electicité:** Libellé des unité d'Electricité (KW, 00W, ...)
- Mode KW:** Si la case est cochée,
- Jeton 1:** Libellé du compteur de Jeton N°1 (Douche, Passage ...)
- Jeton 2:** Libellé du compteur de Jeton N°1 (Douche, Passage ...)
- Libellé complémentaire:** Les 4 zones permettent de définir le libellé des 4 zones de commentaires par clef ou par carte. Cela permet d'affecter une fonction à chaque zone (Caution, Nom de la personne qui rend la clef ou la carte prêt ...).

FACTURATION

The screenshot shows a software window titled 'Paramétrage général' with a sub-tab 'Paramétrage Général'. The 'Facturation' tab is selected. It contains a table for VAT rates and a section for invoice header parameters.

% TVA 1	19.60
% TVA 2	5.50
% TVA 3	0.00
% TVA 4	0.00
% TVA 5	0.00

Paramétrage entête de facture

Four empty text input fields for the invoice header parameters.

- % **TVA1:** Permet de définir le taux de TVA N°1 pour le module facturation.
- % **TVA2:** Permet de définir le taux de TVA N°2 pour le module facturation.
- % **TVA3:** Permet de définir le taux de TVA N3 pour le module facturation.
- % **TVA4:** Permet de définir le taux de TVA N°4 pour le module facturation.
- % **TVA5:** Permet de définir le taux de TVA N°5 pour le module facturation.


Paramétrage entête de Facture:

Permet de paramétrer le texte de l'entête de facture dans le cas du module de facturation. (4 lignes).

SAISIE des CODES D'ACCES

Permet de définir (création, modification..) les codes d'accès au logiciel avec des niveaux de droits.

Cette fenêtre est gérée par le superviseur.



Si vous voulez créer un nouveau code d'accès:

The screenshot shows a window titled 'Logapass'. It has input fields for 'Nom utilisateur' (containing 'DURAND') and 'Code utilisateur:' (containing 'DURAN'). Below these are three radio buttons for 'Superviseur', 'Technicien', and 'Caissier', with 'Caissier' selected. To the right are 'QUITTER' and 'OK' buttons. Below the radio buttons is a section titled 'Les zones d'accès' with a grid of checkboxes. The first four rows are checked under the first column. At the bottom, there are four checkboxes for permissions, all of which are checked: 'Autorisation création des catégories', 'Autorisation réencodage "one shot"', 'Autorisation modification jeton', and 'Autorisation suppression clé'.

Nom utilisateur: DURAND
Code utilisateur: DURAN

☐ Superviseur ☐ Technicien ☒ Caissier

Les zones d'accès

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Autorisation création des catégories: ☒ OUI
Autorisation réencodage "one shot": ☒ OUI
Autorisation modification jeton: ☒ OUI
Autorisation suppression clé: ☒ OUI

Nom Utilisateur: Nom de l'utilisateur.
Code de l'utilisateur: Code secret de l'utilisateur.

Superviseur: Peut tout faire.
Technicien: Accès limité (pas de création et modification, zones, crédits ..) sans vente.
Caissier: Uniquement des fonctions de ventes.

Le nom de l'utilisateur sera celui repris pour les éditions de caisse par caissiers.

Zones D'accès:

Dans le cas d'un Technicien ou d'un caissier, permet de définir les zones sur lesquels ils auront droit de travailler.

Cette fonction permet de limiter les possibilité de travail par utilisateurs (stagiaires, ...)

Autorisation création des Catégories:

Si cette case est cochée, permet a un technicien ou un caissier de pouvoir quand même créer des catégories.

Autorisation modification jeton:

Si cette case est cochée, permet a un technicien de pouvoir quand même modifier un compteur jeton.

Autorisation re-encodage one-shot:

Si cette case est cochée, permet a un technicien de pouvoir quand même re*encoder des one-shot.

Autorisation suppression des clés:

Si cette case est cochée, permet a un technicien ou au caissier de pouvoir quand même supprimer des clés.

Saisie des zones d'accès




Le logiciel gère en standard **32** zones d'accès qui sont numérotées de **1** à **32**.

Pour simplifier la compréhension de la saisie, vous pouvez donner un nom sur 16 caractères à chaque zone.

Ceci doit être fait en parfaite coordination avec la numérotation des zones dans les centrales lors de leur mise en place.

ATTENTION: Une fois les zones d'accès définies et les premières clefs encodées, on ne peut "dezonner" un site (on peut modifier son nom, mais pas son lieu physique).

Les modes de règlement



Permet de définir les libellés des modes de règlement(Chèque, Espèces, Carte ...) pour le module de facturation.

Paramétrage de communication

Permet de paramétrer les paramètres de communication de la liaison **avec l'encodeur**.



Le logiciel propose une liste de ports COM de disponibles dans la box de droite.

Sélectionné le port COM ou se trouve l'encodeur.

ASTUCE: Pour savoir où est branché l'encodeur, faites un premier test encodeur branché et sous tension, puis débranchez-le et revenez sur cette fenêtre de paramétrage: Le port COM qui a disparu est celui où se trouvait l'encodeur.

La vitesse est de 9600 Bauds pour les DAKOTA-AT

ATTENTION: Si vous changez de prise USB, le numéro de port COM peut changer. Si l'encodeur ne répond pas, vérifiez qu'il est bien branché au même endroit ou cherchez le nouveau port COM.

Dialoguer direct avec l'encodeur

Fonction réservée à la maintenance et à n'utiliser que sur demande d'un technicien de DataComSys.

Tests des clefs

Fonction réservée à la maintenance et à n'utiliser que sur demande d'un technicien de DataComSys.

Réindexation des fichiers

En cas de coupure de courant ou d'arrêt brutal du PC, les fichiers de l'application TEXAS peuvent être corrompus.

Affichage du message d'erreur: **ERREUR CORRUPTION DES FICHIERS.**

Utilitaires :

Le menu **UTILITAIRES** propose plusieurs fonctions d'aide à la gestion de LOGAPASS.



IDENTIFICATION D'UNE CLEF ou D'UNE CARTE

Permet d'identifier une clef ou une carte trouvée ou de vérifier l'encodage d'une clef ou d'une carte.

Le programme affiche **toutes les données** contenues dans la clef ou la carte, avec vérification de cohérence. (il faut que la clef ou la carte soit dans la base de donnée).

Cette fonction permet de vérifier l'état d'une clef ou d'une carte.

C'est à partir de cette fonction que l'on peut VERIFIER et MODIFIER l'état d'une clef ou d'une carte.

[illegible]



MODIFIER :

Uniquement si vous êtes administrateur, permet de modifier tous les paramètres de la clé (Dtae, zone, Crédit ...)

VENTE :

Permet de faire une vente sur cette clé (mode standard pour un caissier).

HISTORIQUE :

Permet d'afficher l'historique des ventes pour cette clé.

Retour Clé :

Permet de signaler au logiciel que cette clé, n'est plus en service et a été récupérée par le gestionnaire.

INFO USAGER :

Permet d'afficher la fiche administrative du propriétaire de la clé.

IMPRIMER CONSOMMATION :

Permet d'afficher la fiche client avec l'état des compteurs d'eau et d'électricité.

RECHERCHE A PARTIR D'UN NUMERO.

Dans le cas ou le numéro est **inscrit sur la clef ou la carte**, cette fonction permet de connaître le propriétaire de cette clef ou de cette carte.

Il faut taper la totalité des numéros **ex: 00567**

Charger les interdits.

Rappel : Les centrales ou bornes sont autonomes. (elles ne sont pas en liaison avec le système centrale sauf pour les installations en mode TELECONTROLE – liaison Radio)

Toutefois, il est possible de bloquer l'utilisation de la clef ou de la carte en la mettant en interdit dans le cas de clef ou de carte perdue ou volée.

Comme il n'y a pas de liaison directe avec les centrales, il faut utiliser un autre moyen de transfert, soit une **clef spécifique (dite clef des interdits) ou un PC portable type eeepc**.

Dans le cas de l'utilisation d'une **clef d'interdit** le logiciel propose de poser la clef spéciale sur le codeur pour effectuer le transfert.

Il suffira une fois le transfert effectué de poser cette clef sur les lecteurs des centrales comme si on voulait rentrer, pour transférer les numéros des clefs interdites dans la centrale.

(Dans le cas de centrale double il suffit simplement de poser la clef sur un des deux lecteurs).



Si l'opération c'est bien passée la porte s'ouvre pour confirmer le bon transfert.(mode clef uniquement)

Procédure de mise en interdit avec la **clef des interdits**.

1. **Mise en INTERDIT de la clef concernée dans la base de donnée (par le menu gestion des clefs – mettre en interdit)**
2. **Transfert des données dans la clef des INTERDITS.**
3. **Pose de la clef des INTERDITS sur les lecteurs concernés.**

Procédure de mise en interdit en TELECONTROLE (**Radio**).

1. **Menu COMMUNICATIONS BORNES**
2. **Choix DIALOGUE DIRECT**
3. **Choix CHARGEMENT des INTERDITS et sélection des Bornes concernées.**

ATTENTION, UNIQUEMENT SUR DES CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCES

GESTION DES CATÉGORIES.

Les catégories sont **des groupes de clefs** ayant les mêmes paramètres, cela permet de ne pas avoir à saisir à chaque fois tous les paramètres d'autorisation d'accès (zone, date,...).

Exemple : Escale, Abonné, Association ...

Vous n'êtes pas limité par le nombre de catégories et depuis la version **12.60** la zone catégorie peut contenir jusqu'à 16 caractères (ce qui mineur la zone libellé).

Pour chaque catégorie, vous pouvez définir tous les paramètres d'une clef ou d'une carte.

Date, Jours, Mode de fonctionnement, Crédit d'eau ou d'électricité

CATEGORIE	LIBELLE	ZONES	JOURS	TYPE
ADMIN	ADMINISTRATIFS	..3		Standard
AN1	ANNUEL 1	123		Standard
TEC1	TECHNICIENS 1	1234		Standard
TEST	TEST	12		Standard

Code: ADMIN Libellé: ADMINISTRATIFS

1-32

Les zones d'accès

☐ PONTON A ☐ ☐ ☐

☐ PONTON B ☐ ☐ ☐

☒ SANITAIRE OUEST ☐ ☐ ☐

☐ MISE A L'EAU ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jours autorisés

☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Date fin de validité: 31/12/2012

☐ JOUR uniquement

Mode de fonctionnement

☒ Standard

☐ Mode one shot

☐ Mode tempo maximum

EAU: Coef / Tmp Eau:

ELECTRICITE: Coef. / Tmp. electricité:

Saisi des prestations

Une **PRESTATION** est composé d'un ensemble de droits d'accès et/ou d'unités pour les compteurs, associé à un tarif.

Code	Libellé	Tarif	EAU	Qte	ELEC	Qte	Qte	Qte	Qte	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
CAUTION	CAUTION	25,00	☐	0	☐	0	☐	0,00	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐
CLEF	CLEF	12,00	☐	0	☐	0	☐	0,00	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ELEC	ELECTRICITE	20,00	☐	0	☒	100	☐	0,00	☐	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Vous pouvez à l'avance définir pour chaque prestation:

- Sont code (sur 4 caractères).
- Sont libellé.(texte)
- Le tarif de la prestation.
- Le taux de TVA de la prestation.
- Si elle concerne un des 4 compteurs utilisés (deux pour l'énergie et 2 pour les jetons), avec en face les quantité correspondantes.
- Les valeurs pour ces compteurs.
- Les zones autorisées avec cette prestation.

Cela vous permet par exemple de faire:



Logapass

Saisie d'une prestation

Code Prestation

Libellé

Tarif Prestation T.V.A

☐ Eau Quantité
☒ Electricité Quantité
☐ Quantité
☐ Quantité

Zone(s) autorisée(s) par la prestation

☒ PONTON A	☐	☐	☐
☐ PONTON B	☐	☐	☐
☐ SANITAIRE OUEST	☐	☐	☐
☐ MISE A L'EAU	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

OK Validation
X Abandon

- Une prestation 10 douches à 10 €
- Une prestation comprenant un accès mise a l'eau et 10 minutes d'eau.
- Une prestation escale d'une journée avec un crédit d'eau et d'électricité + des douches ..

Vous pouvez aussi faire un prestation sans aucune valeur autre que celle monétaire (caution, autocollant, adaptateur raccord électrique ...).

il n'y a pas de limitation dans le nombre de prestation que l'on peut créer.

LogaPass

Matricule: 536

Nom: DURAND

Prenom: PIERRE

Rue1: 2 RUE DES PINS

Rue2:

Code Postal: 3498 Ville: SAINT CLEMENT

Département:

Pays:

Emplacement:

Prise Elec.:

Prise Eau.:

Commentaire 1:

SERVICE:

SELECTION COMPTEUR

SELECTION COMPTEUR

VALIDER

QUITTER

CLEFS

Créer Modifier

Facturation Historique

INTERDIRE AUTORISER

Supprimer MODIFIER COMMENTAIRES

Historique des clés du plaisancier

Clef	Catégorie	Création	Fin validité	I	R	12345678901234567890123456789012	Jours autorisés	
00001	TEST	05/09/2012	31/12/2012			12345678.....		Stand
00003	TEST	05/09/2012	31/12/2012			12345678.....		Stand
00004	FAC	16/10/2012	31/12/2014			1.....		
00005	FAC	16/10/2012	31/12/2014			1.....		
00010	TEST	05/09/2012	31/12/2012			12.....		Stand
05003	TEST	05/09/2012	31/12/2012			12.....		Stand
05004	TEST	05/09/2012	31/12/2012			12.....		Stand
05005	FACSC	06/10/2012	31/12/2015					

Que ce soit en modification ou en création, le principe est toujours le même.,Il faut d'abord saisir ou modifier la fiche administrative.

MATRICULE : Cette zone est **créée automatiquement**, ou a été générée par le logiciel de gestion du port.

c'est le numéro d'index de l'utilisateur. *(il peut aussi être importé du fichier client ou du logiciel de gestion du port et souvent c'est le numéro de contrat)*

NOM : Saisie du nom de l'utilisateur, de l'association ou du service.

PRENOM: Prénom de l'utilisateur.

Les autres saisies administratives NE SONT PAS OBLIGATOIRES.

Vous disposez de trois zones libres de commentaires, qui sont reliées directement à la fiche du client. (en thème port de plaisance la première zone est réservée pour le nom du bateau).



Vous avez 8 possibilités d'actions **après** la saisie d'une fiche client.

Créer une clé.

Modifier les paramètres d'une clé ou badge existant.

Créer (vendre) une prestation.

Consulter l'**historique** (facturation) de ce client.

Mettre la clé en interdit.

Enlever la clé de la liste des interdits.

Supprimer la fiche d'une clé.

Modifier des informations de la clé sans l'avoir.

Création d'une clé.

Si vous voulez Créer une clef ou une carte, les catégories seront automatiquement proposées (en choisir une).

Vous pouvez **MODIFIER** des paramètres **APRES** la saisie de la catégorie.

La fiche de saisie des "droits " et "crédits" pour cette clé va apparaître.

Tous les paramètres ont été pré-définis en fonction de la catégorie sélectionnée, mais vous pouvez encore les modifier manuellement.

- La date de validité donnera la date jusqu'à laquelle la clé fonctionnera.
- Si la case jour est cochée (si cette option a été sélectionnée dans les centrales d'accès), la clé ne fonctionnera en accès que le jour (tranche horaire définie dans chaque borne).
- Zones autorisées, les cases cochées définissent les zones où pourra se présenter cette clé.
- Jours autorisés. Si aucune case n'est cochée, il n'y aura pas de limitation de jours, si des jours sont cochés, la clé ne pourra accéder aux centrales d'accès que ces jours cochés.
- Si il y a gestion des énergies, vous pouvez saisir ou modifier les compteurs dans les zones Eau et Électricité. (*voir chapitre gestion des énergies page 00*).



- L'icône permanent, permet de créer une clef ou une carte avec autorisation de distribution d'énergie permanente (mode flip-flop).

- Si il y a des jetons, vous pouvez renseigner les deux zones jetons.
- La zone Qté, permet éventuellement de saisir la quantité de clé, dans le cas où vous voulez faire en une seule fois plusieurs clés pour ce même utilisateur.
- Les 4 zones d'informations complémentaires

Une fois toutes ces informations saisies, vous pouvez les valider pour aller dans l'étape de codage de la clef ou de la carte en cliquant sur l'icône OK.

Encodage

Le logiciel vous demande de poser la clef ou la carte sur le codeur pour transfert des informations dans la clef électronique.

C'est à ce moment que le logiciel va transférer les données d'autorisation dans la clef ou la carte. La clef ou la carte peut être ainsi programmée environ 100 000 fois.

Pour permettre de suivre la procédure de transfert des données dans la clef ou la carte, le logiciel affiche en bas de la page un barre de progression permettant de suivre le déroulement de l'encodage.



La position de la clé pendant le codage est très importante, la clé doit être calée vers le haut du lecteur.

Le codage et son contrôle (relecture) prennent environ 15 secondes

Modification d'une clé.

Soit vous passez par la fonction modification de la page de gestion d'un utilisateur, soit vous cliquez sur l'icône modification après avoir fait une identification d'une clé.

Ce mode est fortement conseillé (identification-modification), car il permet de vérifier que c'est la bonne clé du bon utilisateur (risque d'erreur quand un client a plusieurs clés) quand on vous ramène une clé pour prorogation de temps ou rajout de jetons ou de crédit d'énergie.

La procédure de modification d'une clé est identique à celle de création, sauf qu'il n'est pas proposée de catégorie et qu'au moment de l'encodage ou vous demande de poser sur le lecteur la clé N° xxxx.

En effet, le logiciel vérifie que le numéro de clé qu'il modifie est bien le bon (pour éviter des erreurs de croisement de clé).

Gestion des Interdits.

La mise en interdit d'une clé ou d'une carte (icône mettre en interdit) va mettre le numéro de clé dans la liste des clés interdites, qui sera télé chargée dans les bornes soit par la clé interdite, soit par radio ou bus en mode TELECONTROL.

L'icône "enlever l'interdit", permet d'enlever ce numéro de clé dans la liste.

La prise en compte réelle de mise en interdit, ne sera faite qu'une fois le fichier transféré dans les bornes de contrôle d'accès.

Une clé interdite, aura un **petit i** dans le tableau des consultations des utilisateurs pour indiquer sa mise en interdit.

Il est aussi possible dans le menu EDITION, d'avoir la liste de toutes les clés en interdit.

GESTION DES BORNES D'ENERGIE

Dans le cas de la gestion des points d'eau et d'électricité il y a la possibilité de gérer le temps d'utilisation ou un crédit (litres ou KW) pour chaque clé ou badge.

Le système permet de différencier des compteurs pour l'eau et l'électricité **en temps** ou en **unités réelles** (Litres et KW).

Le mode de fonctionnement (temps ou réel) dépend du mode de programmation et de fabrication des bornes de distribution, le logiciel gérant des "compteurs".

Les libellés et les paramètres multiplicateurs d'unité (ainsi que les libellés) sont tous paramétrables.

En plus, il existe une différence importante entre les clés de génération 2 et 3 (valeur de compteur plus importante et plus précise).

Il faut donc d'abord savoir comment ont été programmées les bornes et quel type de bornes vous avez (Temps, Comptage Réel ,).



GESTION en mode TEMPS

- Le mode temps, permet d'affecter à chaque clé un crédit de temps d'utilisation, séparé pour l'eau ou l'électricité.
- Le crédit temps inscrit dans les compteurs est un multiple du temps de base des bornes. (en général le temps de base est de 120 minutes pour l'électricité et 10 minutes pour l'électricité).

The screenshot shows the LOGAPASS software interface. At the top, the 'Catégorie' is set to 'ANNUAL 2008', 'Création' is '23/03/2009', and 'Validité' is '31/12/2008'. The 'Type' is 'Standard'. A 'QUITTER' button is in the top right. Below this, there's a section for 'Les zones d'accès' with a grid of checkboxes for various locations like PEDESTAL (ALL), DECK 03, etc. To the right, a 'JOUR' section lists days of the week. In the center, there are input fields for 'Eau' (1200 x(LIT.)) and 'Electricité' (50 x(KW)), each with an 'ON / OFF' button and a 'Coef./Tbase' field. A circled area highlights these input fields. Below them are fields for '+ (déjà encodé)' and a 'Qty' field set to '1'. An 'ENCODAGE' button with a green checkmark is on the right. At the bottom, there's a table with columns for 'N° de clé', 'Catégorie', 'Création', and 'Validité'. Below the table, there's a status bar showing 'ENCODAGE' and '0,0 %'.

Mode **CREDIT**

A chaque présentation de la clef ou la carte, le temps actif sera le temps de base (zéro ou celui en cours) rajouté de la valeur de la temporisation de base.

A chaque fois le compteur de la clef ou de la carte sera décrémenté.

Cela permet à l'utilisateur d'avoir un crédit temps total qu'il peut gérer par coup de temps de base.

Temps = Temps en cours + Temps de base à chaque présentation de la clef ou de la carte
Compteur dans (la clef ou la carte) = Compteur dans (la clef ou la carte) - 1

Les valeurs de crédit peuvent prendre de **1** à **252** unités, soit dans le cas d'une temporisation de base de 15 minutes un temps maximum de 63 Heures (2,6 jours).

A partir de la **génération 4**, il y a en plus la possibilité d'utiliser un coefficient multiplicateur:



Eau	1200	x(LIT.)	ON / OFF	Coef / Tbase	
Electricité	50	x(KW)	ON / OFF	Coef / Tbase	

Ce coefficient permet de multiplier le temps de base et de permettre dans certains cas de simplifier le nombre de saisie pour des longues durées.

Exemple: avec un coefficient de 12, en mode électricité, une seule présentation de la clef permet d'avoir une journée (24 Heures) de distribution).

Il existe, en mode temps, encore deux possibilités particulières pour les compteurs d'énergie.

FLIP-FLOP

Si la valeur est égal à (254 génération 2 ou 65534 génération 3) et ou si vous cliquez sur l'icône "permanent", la centrale passe en mode FLIP-FLOP (on pose la clef ou la carte **ça met en marche**, on repose la clef ou la carte **ça s'arrête**).

Pose = marche permanente

re-pose = arrêt permanent

Pose= marche permanente

.....

Pas d'influence sur la clef ou sur la carte sur le compteur de la clef ou de la carte

Vous obtenez aussi ce résultat avec l'icône PERMANENT

MINUTERIE

Si la valeur est égal à (253 génération 2 ou 65533 génération 3), la centrale passe en mode minuterie ou temporisation simple.

A chaque présentation de la clef ou de la carte, la minuterie est enclenchée pour le temps de base de la borne.

Souvent utilisé pour l'eau (Jet ski, escale ...).

Pose = temps de base

re-pose = temps de base (comme un bouton poussoir de minuterie).

Pas d'influence sur la clef ou sur la carte sur le compteur de la clef ou le compteur de la carte

FACTURATION

Le module **FACTURATION** permet de facturer des prestations.

Une prestation pouvant être composée de plusieurs éléments (Accès, comptage, jetons ...).

La principale différence entre un codage d'une clef ou carte et une prestation, c'est qu'il y a un cout lié au codage et une vente (fonction caisse).

The screenshot shows the LOGAPASS software interface for creating a bill. The top bar includes the application name 'LOGAPASS' and standard window controls. Below this, a header section contains fields for 'Création' (18/10/2012), 'Validité' (31/12/2014), 'Type' (Standard), and 'Caissier' (SUPERVISOR). There is also an 'ABANDON' button with a red 'X' icon.


The main area is divided into several sections. On the left, there's a 'PRESTATION' section with a table for adding items. The table has columns for 'Code', 'Prestation', 'Prix unitaire', 'Qte', and 'Montant'. To the right of the table, there are two input fields: '0 x LITRES' and '0 x KW'. Below the table, there's a 'Supprimer ligne' button.

In the center, there's a 'Total facture' field showing '0,00 €' and a 'Mode de règlement' dropdown menu. To the right of these is an 'Encodage clé' button.


At the bottom, there's a section for 'Les zones d'accès' with checkboxes for 'PONTON A', 'PONTON B', 'SANITAIRE OUEST', and 'MISE A L'EAU'. To the right of this is a 'jours autorisés' section with checkboxes for 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi', and 'Dimanche'. Below these sections are two empty input fields.

At the very bottom, there's a bar with an 'ENCODAGE' label and a '0,0 %' value.


Au moment de la "Vente", le logiciel va proposer les types de prestations déjà enregistrés, soit en saisissant les premières du code de la prestation, soit en appuyant sur la touche F2, soit en cliquant sur l'icone ? Avant le nom **PRESTATION**.



- Vous pouvez sélectionner autant de fois que vous le désirez plusieurs prestations.
- Vous pouvez créer des prestations en cours de vente (si vous avez les droits).



5 – Consultation / Éditions



Ces fonctions permettent des éditions (écran et imprimante) des autorisations suivant différents critères.

STATISTIQUE CATEGORIE / ZONE

Permet d'avoir la liste des clefs soit par catégorie, soit par zone.

Statistiques

Edition des statistiques

Liste des catégories01 STANDARD

Liste des zones01 BASSIN SUD




Matricule	Nom	Prenom	Categ	Zone autorisation	Qte	Numbutton	Datfinv
0000001	A..Z VOILES	SARL	01		3		
0092			01		1		
156462	MONTPELLIER	PASSAGER ZT	01		1		
2401620	FRANCOISE		01		3		
2401630	FRANCOISE		01		1		
2401640	FRANCOISE		01		1		
2401650	FRANCOISE		01		1		

STATISTIQUES GENERALES	
------------------------	--

[illegible]

Cette fonction permet de trier par catégorie et de date à date, tous les codages de clefs ou de badges, avec en fin de tableau un **compteur totalisateur**.

LES PASSAGES

Uniquement si vous pouvez récupérer les données sur les Bornes ou les Accès, soit par le eeePC soit en Télégestion Filaire ou Radio.

Consultation de l'historique

Consultation de l'historique des accès

Matricule: 

Date acces:

Centrale:



Matricule	Nom	CLé	Date acces	Heure	Centrale	code retour
inconnu	###	02560	07/04/2006	16:11	000	Raz centrale
inconnu	###	00000	07/04/2006	15:58	000	Erreur n° 99
inconnu	###	02560	07/04/2006	15:58	000	Raz centrale
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	17:02	001	Minuterie off voie 5
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
24169	COLONNA	05016	24/02/2006	16:59	001	Minuterie off voie 1
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site
inconnu	###	00000	24/02/2006	16:58	001	Erreur site

On peut trier:

- Par Date
- Par Nom (Matricule)
- Par Borne (Centrale)

LES INTERDITS

Permet d'avoir la liste des clefs ou cartes misent en interdit.

Prévisualisation de l'état EDINT

100 % 1 / 1

Word Excel HTML PDF XML Email Email PDF

EDITION DES INTERDITS

DATE: 28/06/06 PAGE: 1

matricul	nom	prenom	Clé	Création	Validité
27175	ALBAR	FREDERIC	05244	28/06/2004	10/01/2005
26417	ARNOLD	RENÉ	05589	13/07/2004	10/01/2005
24957	BENOIT	JANY	05651	22/07/2004	10/01/2007
27303	BOUSCAREN	FREDERIC	06206	05/01/2005	10/01/2005
25834	BOUTEILLER	GÉRARD	05748	06/08/2004	10/01/2006
26458	BOUVIER	MICHEL	06127	14/12/2004	10/01/2005
5085	CERCLE NAUTIQUE	SECTION HABITABLE	05634	19/07/2004	10/02/2007
25958	CHEMINEAU	THIERRY	05308	30/06/2004	10/02/2007
26394	CHOLLET	SERGE	06237	28/01/2005	10/01/2006
24475	DUPUIS	FRANCK	06087	01/12/2004	10/01/2006
5109	FETCH YACHTING		05747	12/01/2005	10/01/2006
5081	FOURNEL	LUC	05801	15/07/2004	10/01/2005
5007	FOURY	JEAN YVES	05005	01/06/2004	05/01/2005
23398	GARANDEAU	PATRICK	05725	03/08/2004	10/01/2006
26352	GARCIA	JÉRÉMY	05733	04/08/2004	10/01/2006
28995	GAZEL	BERNADETTE	06179	23/12/2004	10/01/2006
21637	GRAND	MICHEL	05499	08/07/2004	10/01/2006
5162	LA POSTE	MME SOARES	05949	16/11/2004	10/02/2007
26750	LABOUCAIRE	GERARD	05253	28/06/2004	10/01/2006
25173	LAUZIN	JEAN PIERRE	06330	11/03/2005	10/01/2006
26688	LE CARDINAL	SERGE	06313	08/03/2005	10/01/2006
24399	LEVIEUX	MICHEL	05649	22/07/2004	10/02/2007
26413	MARECHAL	BÉATRICE	05583	13/07/2004	10/01/2006
5161	MARTIN	WILLIAM	05930	15/11/2004	05/01/2006
26656	MARTINEZ	MARTIAL	06251	03/02/2005	10/01/2006
25159	MARTY	CLAUDE	06677	09/08/2005	10/01/2006
27247	MASIA / AUDEMARD		06007	22/11/2004	10/01/2006
5011	MATEO	FERNAND	06078	30/11/2004	10/01/2005
5011	MATEO	FERNAND	05482	08/07/2004	10/01/2006
5022	MATEO	OLIVIER	05667	24/07/2004	10/01/2006
26864	MAXANT	PATRICK	05696	28/07/2004	10/01/2006
23452	NOQUET	JEAN MICHEL	06049	26/11/2004	10/01/2006
25842	PAGES	JACQUES	05029	15/06/2004	10/02/2007
5097	POLICE		05669	24/07/2004	01/09/2005
5061	POMPIER		05680	26/07/2004	10/01/2006
25983	PORTELLI	JEAN-PIERRE	05885	03/11/2004	10/01/2006
23467	ROUCAYROL	LAURENT	05439	07/07/2004	10/01/2006
24638	SOLINIER	MICHEL	05183	23/06/2004	10/01/2006

LES ZONES D'ACCES

Permet de visualiser le numéro et le nom des zones d'accès.

Affichage des zones d'accès

Champs de recherche rapide:

Numzone:

EXIT

Imprimer...

Numero	Nom de la Zone
01	STAND DE TIR
02	FERRARI PRINCIPALE
03	DOJO
04	SALLE SPECTACLE
05	SALLE EXPO
06	TENNIS COURS
07	ASCENCEUR MAIRIE
08	TENNIS BUREAUX
09	TENNIS MATERIELS
10	TENNIS ACCUEIL
11	ENTREE ANQUETIL
12	SALLE ANQUETIL
13	HOUSE ANQUETIL
14	DANSE ANQUETIL
15	ENTREE CANCEL
16	ESCALIER CANCEL
17	BUREAU CANCEL

PAS RENDU PERIMES

Liste des clés pas rendues et périmées


Date de fin de validité




N° plaisancier	Nom Prénom	N° Clé	Fin de validité	catégorie	comp 1	comp 2	comp 3
5007	FOURY JEAN YVES	05005	05/01/2005	AD			
5013	MATEO CORALIE	05489	05/01/2005	AD			
5050	POMPIERS	05454	05/01/2005	TE			
5059	STE A.T.O M.BOUDET	05476	05/01/2005	TE			
5069	STE VICTOR	05504	05/01/2005	TE			
27064	BOIS ALAIN	05011	10/01/2005	ST			
26673	GENIEZ ALAIN	05953	10/01/2005	ST			
26714	BERARDO JEAN-PIERRE	05013	10/01/2005	ST			
26603	ROURE CHRISTOPHE	05301	10/01/2005	ST			
23661	PARRIER PATRICK	06203	10/01/2005	ST			
26544	CASTAGNE GÉRARD	05317	10/01/2005	ST			
5010	SERRES CLAUDIE	05031	10/01/2005	ST			
26828	BIGENWALD ODILE ET ARNAUD	05320	10/01/2005	ST			
26591	MARTINEZ PATRICK	05038	10/01/2005	ST			
27005	FLANDRIN PIERRE	05650	10/01/2005	ST			
26835	ARTAUD JEAN-MICHEL	05331	10/01/2005	ST			

Permet l'édition de toutes les clefs ou badges qui n'ont pas été déclarées comme **RENDU** et dont la date d'activation est dépassée. (Utile pour la gestion des cautions).

Toutes les impressions peuvent être, soit imprimées, soit transférées dans différents formats (Word, Excel, HTML, PDF, Mail ...)



Le logiciel peut Éditer une facture pour chaque Vente et va conserver l'historique des Ventes,

Dans le Menu **EDITION CONSULTATION**, vous pourrez ainsi obtenir:

La visualisation des encaissements par PRESTATIONS

VISUALISATION DES ENCAISSEMENTS

DU 27/07/2008 AU 27/07/2008 Imprimer

Ventilation par prestation

Code	Libellé	Montant	Quantité
------	---------	---------	----------

TOTAL 0,00 €

MODE DE REGLEMENT	Montant
-------------------	---------

TOTAL 0,00 €

La Liste des factures

Table Entfact

Liste des factures

DU AU Imprimer Liste Imprimer Facture Fermer

N° Facture	Montant	Mode de Règlement	Date Création	Client
0505/0062	0,00 €	CHEQUE	31/05/2005	###
0505/0061	4,50 €	ESPECES	31/05/2005	###
0505/0016	10,00 €	CHEQUE	06/05/2005	###
0505/0015	15,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0014	1,00 €	ANCV	06/05/2005	###
0505/0013	91,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0012	2,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0011	0,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0010	8,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0009	8,00 €	CB	06/05/2005	###
0505/0008	5,00 €	CHEQUE	04/05/2005	###
0505/0007	15,00 €	CB	04/05/2005	###
0505/0006	20,50 €	CB	04/05/2005	###
0505/0005	20,50 €	CB	04/05/2005	###
0505/0004	20,00 €	CB	04/05/2005	###
0505/0003	65,00 €	CB	04/05/2005	###
0505/0002	66,00 €	CHEQUE	02/05/2005	###
0505/0001	30,50 €	CB	02/05/2005	###
0504/0006	5,00 €	CHEQUE	18/04/2005	AFFAIRES MARITIM
0504/0005	20,00 €	CB	18/04/2005	AFFAIRES MARITIM
0504/0004	5,00 €	CB	18/04/2005	AFFAIRES MARITIM
0504/0003	25,00 €	CHEQUE	18/04/2005	AFFAIRES MARITIM
0504/0002	25,00 €	CHEQUE	18/04/2005	###
	477,50 €			

Mais aussi la liste par CAISSIERS (identifiés avec leur mot de Passe)

MODE TELECONTROL


En mode TELECONTROL, on peut "piloter" a distance les bornes et les centrales de contrôle d'accès.



Télécontrôle des Bornes

Télécontrôle des Accès

Téléreleve (compteurs)



Panneau de contrôle d'une Borne:



Le panneau de contrôle permet de "contrôler" voie par voie la distribution.

- Sur le premier libellé est affichée la valeur restante de la distribution en cours.
- Sur le deuxième libellé est affichée la valeur du compteur de cette voie.

Le compteur: c'est un compteur électronique, indépendant de la distribution en cours et qui peut être remis à zéro à tout moment. (fenêtre Télérèlevé).

Le compteur avance en crédit (il compte), la distribution décroît au fur et à mesure de la distribution.

Il est possible de commander la distribution pour une valeur précise (10 KW, 3000 litres) en saisissant cette valeur dans le champ distribution et en sélectionnant la flèche qui se trouve en face.

ANNEXE IMPORTATION FICHIER PLAISANCIER / USAGERS

il est possible d'importer un fichier en provenance d'une base externe pour la rentrer directement dans la base de donnée **LOGAPASS**.

En premier point, le fichier à importer doit être en format csv et vous devez savoir quel est le délimiteur (tab ou ;).

Sur ce fichier vous devez aussi connaître la position ou se trouve les différents éléments à importer, car dans la fenêtre paramétrage général, vous devez d'abord renseigner tous les éléments qui vont être importés:

Répertoire import: c:\logapass\

Numéro contrat	1	Uniquement pour l'import comptoir	Fin de validite AA	4
Nom plaisancier	2		Pos_eau	5
Prénom plaisancier	0		Pos_electricite	6
Nom du bateau	3		Pos_Jeton1	7
Emplacement	0		Pos_Jeton2	8
Adresse ligne 1	0			
Adresse ligne 2	0			
Code Postal	0			
Ville	0			
Pays	0			
Ancien Contrat	0			

délimiteur

☒ Point Virgule

☐ Tabulation

lieu ou se trouve le fichier à importer.

Puis, tous les numéro de colonnes ou se trouve les rubriques à importer.

Si une rubrique n'existe pas, mettre **0** (zéro).

Une fois toutes les rubriques renseignées, dans la fenêtre **PARAMETRAGE**, sélectionner **IMPORTER LES PLAISANCIERS** et sélectionnez le fichier à importer, si c'est OK un message apparaîtra.

Remarques:

- il est préférable de "nettoyer" le fichier avant de l'importer (lignes de commentaire du tableur).
- Le fichier est effacé après être importé.
- A chaque importation les fichiers sont ajoutés et si le nom existe déjà, les rubriques sont modifiées avec le dernier enregistrement.